



Legenda contattori e relè	
C1	Relè presenza tensione
C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9	Contattori Antincendio
C11	Contattore UPS
C14	Relé spegnimento UPS
C12,C13	Contattori alim. 3 e 4 piano

Legenda pulsanti	
SBE-1	Pulsante emergenza interno
SBE-2	Pulsante emergenza esterno