


120


600

600



COLLEGAMENTO
TAPPI - CASSERO


COMPENSATO
FENOLICO
22 mm



22 mm

120 mm

22 mm



TAPPO

CASSERO

TAPPO

INDICAZIONI PER L'ASSEMBLAMENTO DEI CASSERI PER LE PROVE IN LABORATORIO